

INSTRUKCJA NOWA INSTALACJA FLEETBOARD COCKPIT

AKTUALIZACJĘ ZAINSTALOWAĆ NALEŻY NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 29.09.2018 – W INNYM PRZYPADKU USŁUGI FLEETBOARD NIE BĘDĄ DOSTĘPNE DLA STARSZYCH WERSJI COCKPIT

- Uruchomić Cockpit Fleetboard
- W górnym pasku nawigacji kliknąć "Ustawienia", a następnie przejść do "Ustawień"





- Kliknąć na "Połączenie"
- Zanotować ustawienia wyświetlane w oknie "Połączenia" w celu wpisania ich ponownie po wykonaniu nowej instalacji. Można również zrobić zrzut ekranu i zapisać go w pamięci urządzenia.
- Następnie zamknąć Cockpit.

Ustawienia		—					
rowadź filtr Po	łączenie	¢	• 🛶 • 🔹				
Eksport	Szyfrowanie						
Pobieranie danych z tacho	O Serwer proxy nieużywany						
Połączenie	Podaj serwer proxy						
Użytkownik	Host localhost						
Zarządzanie Transportem							
	Port 8888						
0	O Pobierz ustawienia serwera proxy z opcji przeglądarki internetowej						
0.	Zastosuj plik PAC d	la zdefiniowania ustawien proxy					
Fol	der pliku PAC	Ē	<u>P</u> rzeglądaj				
	Uwierzytelnianie						
Naz	zwa użytkownika						
Has	iło						
Fol	der konfiguracyjny	C:\] sers\sgrape\AppData\] aca \EleetBoard\EleetBoard\Cocknit\configuration\	provy config				
101	acrikonngaracyjny	er (osers (sgrone (Appound (2000)) neerbound (neerbound Cockpic (connigunation)	proxyreoring				
		Odtućrz wataćci domućlao	Zastosui				
		Odtworz wartości <u>d</u> omysine	Zastosuj				
		04	Anula				
		OK	Anuluj				



- Pobrać nową aktualizację Cockpitu (wersję 1.26.0, 28.08.2018) ze <u>strony</u> <u>z aktualizacją</u>
- Zainstalować aktualizację Cockpitu zgodnie z instrukcją instalacji.

AKTUALIZACJE KOKPITU DO POBRANIA
WERSJA 1.26.0 (28.08.2018) Pobierz aktualną wersję Fleetboard Cockpit.







- Postępować krok po kroku zgodnie ze wskazówkami instrukcji instalacji.
- Kliknąć na "Nie" po prawej stronie okna komunikatu, aby zachować istniejące ustawienia Cockpitu.
- Zakończyć instalację Cockpitu.





- Otworzyć nowo zainstalowany Cockpit.
- Kliknąć na "Ustawienia".

Flota			
Użytkownik Hasło			
	Zalogui	Anului	8



- Wprowadzić parametry połączenia, zapisane w kroku 2 i zakończyć instalację.
- Potwierdzić "OK".
- Teraz możesz zalogować się jako użytkownik i korzystać z Cockpitu.

Ustawienia			[JX			
Ustawienia	Ustawienia						
	Szyfrowanie						
	🔿 Serwer proxy nieuży	O Serwer proxy nieużywany					
	Podaj serwer proxy	Podaj serwer proxy					
	Host localhost	Host localhost					
	Port 8888	Port 8888					
	O Pobierz ustawienia s	O Pobierz ustawienia serwera proxy z opcji przeglądarki internetowej					
	🔿 Zastosuj plik PAC dl	la zdefiniowania ustawień proxy					
	Folder pliku PAC		Pra	zeglądaj			
	Uwierzytelnianie						
	Nazwa użytkownika						
	Hasło						
	Folder konfiguracyjny	C:\Users\sgrohe\AppData\Local\FleetBoar	d\FleetBoard Cockpit\configuration\prox	y.config			
	Poziom logowania	WARN		~			
	Lokalizacja	Polski		~			
			Odtwórz wastości domyćlad	Zastasui			
				astosuj			
			OK	nului			
			UK P	inuluj			

